

PALLADIO PROIZVODI

(SRB/HR) Uputstvo za pričvršćivanje sa bušenjem

Skinuti ukrasni poklopac sa noseće rozete. Obeležiti mesto i rastojanje za bušenje rupa. Odgovarajućom burgijom i bušilicom pažljivo probušiti rupe. U rupe staviti tiplove iz seta za montažu. Pričvrstiti noseću rozetu za tiplove odgovarajućim vijcima. Namestiti ukrasni poklopac.



(SRB/HR) Uputstvo za pričvršćivanje bez bušenja

Površine za lepljenje moraju biti čiste, suve i nemastne. Ne preuzimamo odgovornost za nosivost površina na koje lepите proizvod.



Korak 1

Uzmite montažni lepak po želji (MomentFix, Bison, Sika...)



Korak 2

Odrstanite zaštitnu foliju sa poleđine držača



Korak 3

“Bazenčiče” iznad i ispod lepljive trake napunite montažnim lepkom



Korak 4

Stavite proizvod na željeno mesto i pritisnite 5 sekundi*.

* Minimalno vreme sušenja je 12 sati kod temperature 23°C i 50% vlažnosti vazduha.



Korak 5

Pričvrstite proizvod za pločicu. Namestiti ukrasni poklopac.



Odstranjivanje

Odvijte nosilnu pločicu, lepak skinite sa odstranjivačem silikona ili sličnim alatom.



Jakova Nenadovića 55, 14000 Valjevo, Srbija

Tel.: +381 14 234500 • Fax: +381 14 220968 • Mob: +381 63 207706

info@tehnounion.co.rs • www.tehnounion.co.rs

© Tehnounion.co.rs - 2014